

Conectar el iPod touch a nuestra red Wifi

Para conectar nuestro iPod touch a nuestra red Wifi, necesitaremos tener en cuenta 2 cosas, que si no utilizamos DHCP tenemos que configurar manualmente la configuración de red una vez conectados y que si la red WiFi está protegida deberemos introducir correctamente la contraseña.



Para conectar el iPod touch a Internet o a nuestra red wifi solo tendremos que ir a Ajustes.

1. Ajustes > WiFi y activar esta función.
2. Acceder a una red WiFi

Selecciona Ajustes > WiFi, espera un momento mientras el iPod touch detecta las redes situadas en el radio de acción y seleccione una red. Si es necesario, introduce una contraseña y pulsa Acceder (las redes que exigen contraseña están indicadas con un candado). Cuando hayas accedido a una red WiFi manualmente, el iPod touch se conectará a dicha red de forma automática siempre que la red esté dentro del radio de alcance. Si más de una red usada anteriormente está dentro del radio de acción, el iPod touch se conecta a la última que se ha utilizado. Cuando el iPod touch está conectado a una red WiFi, el icono WiFi de la barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra la calidad de recepción de la señal. Cuantas más barras hay, más fuerte será la conexión. Si nuestra red WiFi lo requiere necesitaremos incluir los datos de conexión.



Si la red WiFi no se conecta después de conectarnos e introducir los datos correctamente, tendremos que apagar el **Conector WiFi** desde **Ajustes**. Reiniciaremos el iPod touch y volvemos a seguir los pasos para conectarnos, siempre verificar que los datos son correctos.